

הוראות בטיחות להחלפה ושימוש במכלי גז במתקנים קבועים/ניידים ועבור מכשירים כגון: גריל גז, טאבון, פיטריית חימום ומתקן שווארמה.

צרכן נכבד,

חברתנו מברכת אתכם על רכישת ציוד בחברתנו ומאחלת לכם שימוש מהנה ובטוח לשנים רבות!
ההתקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גז תתבצע בהתאם לתקן הישראלי וע"י מתקן גז מוסמך.

יש להקפיד על מרחקי בטיחות בין המיכל ו/או מכשיר למקומות הבאים:

- ◆ 3 מ' מפתחי מקלטים ומרתפים, פתחי אוורור, פתחי חירום, פתחי ביוב ופתחי תקשורת פתוחים.
- ◆ 0.5 מ' מפתחי ביוב ופתחי ביקורת סגורים
- ◆ 1.2 מ' מפתחים בקיר הבניין שתחתיתם בגובה מיקום עמדת המיכל.
- ◆ 1.7 מקור חום, ניצוץ, אש.
- ◆ יש להקפיד לקרוא את הוראות השימוש של המכשיר לפני השימוש, שימוש שלא בהתאם להוראות עלול לגרום לפגיעה ברכוש ונפש.
- ◆ המכשיר מיועד לשימוש מחוץ למבנה ואין להשתמש בו ובמיכל בתוך הבית. המכשיר מיועד לשימוש בגפ"מ (גז פחמימני מעובה בלבד)
- ◆ בזמן ההפעלה המכשיר חם מאוד ויש להימנע ממגע במשטחים חמים ולנוע קרבת ילדים.
- ◆ אין להזיז את המכשיר בזמן השימוש ו/או להשאירו פועל ללא השגחה

חיבור המיכל:

- ◆ פתח את אום הפרפר המחבר את הסליל לברז המכל.
- ◆ שים לב: הברגת אום הפרפר היא שמאלית.
- ◆ בדוק תקינות הברז במכל המלא.
- ◆ וודא קיום אטם גומי בקצה הסליל. שים לב: אם חסר או פגום אטם גומי, אל תחבר את המכל.
- ◆ הרכב מכל מלא תוך סיבוב אום הפרפר ביד, לשמאל (נגד כיוון השעון)
- ◆ בגמר החיבור בדוק את אטימותו באמצעות מי סבון.
- ◆ בדוק אטימות גם בחיבורי המכלים הנוספים שבמתקן ובמכשירים עצמם.

אזהרה!

- ◆ במקרה של ריח גז, סגור מיידית את המיכלים.
- ◆ אין להשאיר מכל אחד בלבד מחובר במתקן המיועד לשניים או יותר מכלים.
- ◆ אין לחבר מיכל למערכת גז ללא בדיקה תקופתית בתוקף.
- ◆ החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש עצמי במכל או במכשיר.
- ◆ החברה אינה אחראית במידה וחובר מכל למערכת הגז בניגוד להנחיות המצורפות.

לבטיחותך, לבטיחות בני ביתך ולבטיחות עובדיך, חובה לקרוא בעיון הוראות אלה בטרם ביצוע איזו מן הפעולות שבמסמך.

חובה על פי דין שכל אדם העוסק בפעולות שלהלן יעניין היטב במסמך זה קודם פעילותו.

קריאת המסמך היא תנאי לרכישת מיכל הגז ו/או מכשיר והימנעות מביצועו היא הפרת חוק והפרת התקשרות עם יפת אביזרי גז בע"מ.

אחסון:

- ◆ אין לאחסן ולחבר מיכלי גז בתוך מבנה סגור.
- ◆ אין לאחסן מיכל מתחת לפני הקרקע או במקום הנמוך מפני הקרקע בסביבה. לידעתך הגז כבד מהאוויר.
- ◆ יש לאחסן מיכל גז במקום מאוורר הרחק מאש, חום קרינה ישירה של שמש וחומרים מתלקחים.
- ◆ יש לבדוק שברז המיכל סגור.
- ◆ יש לוודא כי המיכל יציב.
- ◆ אין לאחסן מיכל גז שאינו מחובר למתקן גז, למעט מיכלי פיקניק.
- ◆ חל איסור מוחלט לאחסן את מיכל הגז מתחת לכירת הצד או בארונות בשעת הפעלת גריל גז.

לפני החיבור המיכל למכשיר:

- ◆ יש לוודא שברזי המיכלים וברזי מכשיר הגז סגורים.
- ◆ יש לבדוק שאין אש גלויה בסביבה.
- ◆ יש לבדוק את תקינות הסליל הכפול והווסת, צינור אלסטומר חיבורים
- ◆ שימוש במיכל גז יעשה אך ורק כשהוא במצב אנכי/ עומד
- ◆ בכל מקרה אסור לחמם מיכל גז באמצעות מקור חום חיצוני.
- ◆ יש לוודא כי מגש/ קערית איסוף הנזולים נקיים משומנים לפני כל שימוש בגריל גז.
- ◆ במקרה של התלקחות שומן (שילהוב) יש לסגור את כל ברזי הגז.
- ◆ אין לכבות התלקחות שמן עם מים וכל שינוי במכשיר ללא אישור היבואן
- ◆ הינו מסכן ואסור.
- ◆ עבור מכשיר, יש להשתמש במיכל גז של לפחות 2 ק"ג, תקני ובווסת לחץ 30 מיליבר בלבד.
- ◆ בחיבור מכשיר למערכת גז ביתית ניתן להשתמש בצינור גומי תקני באורך של עד 3 מטר.
- ◆ יש לסגור את ברזי אספקת הגז בסוף השימוש.
- ◆ במרפסות: השימוש במכשיר מותר בתנאי שהיא מאווררת היטב ובמיכל עד 5 ק"ג בלבד.

קבלה ו/או חתימה על תעודת המשלוח/ חשבונית מהווה אסמכתא לקבלת מסמך הוראות זה

ראש העין - המלאכה 8 | אזור - המצודה 29 | נתניה - יד חרוצים 19